

RENGÖRING av en vattenfri Urimat-urinoar

Använd endast rengöringsmedlet MB ActiveCleaner.

Undvik kemikalier och lösningsmedel som skadar urinoarens yta.



novosan



Späd ut rengöringsmedelskoncentratet.



Lyft bort gallret ovanpå odörlåset.



Spraya rengöringsmedel över hela urinoaren.



Torka av urinoaren på utsidan först.



Torka därefter av urinoarens insida.



Kom ihåg att även torka av odörlåsets kanter samt gallret.



Torka av gallret på båda sidor.



Lägg det rengjorda gallret ovanpå odörlåset.



Torka av urinoarens nederdel och området runt urinoaren.



Spraya ett tunt lager MBActiveCleaner i urinoarskålen.

